

SAFETY SYSTEM
SECURE by TigaTech

Sicherheitsbestimmungen

UND ALLGEMEINE RICHTLINIEN



Wichtig

Diese Sicherheitsbestimmungen sind genau zu befolgen und müssen vor der Montage der Anschlagpunkte bzw. des Seilsystems unbedingt genau gelesen werden. Sollten diese Sicherheitsbestimmungen beim Lesen nicht verstanden worden sein, ist das Benutzen der Anschlagpunkte und/oder des Seilsystems nicht erlaubt!

Die Anschlageinrichtungen und Anschlagssysteme dürfen nur bei persönlicher Absturzschutzausrüstung benutzt werden und nicht bei Hebeeinrichtungen. Die persönlichen Schutzausrüstungen dürfen ausschließlich innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden. Bauliche Veränderungen von und an Anschlagpunkten, Seilsystemen und Zubehörteilen und der Austausch oder die Verwendung anderer als der gelieferten Materialien und Originalteile des Herstellers sind ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herstellers CARLISLE® Construction Materials GmbH nicht erlaubt.

Diese Sicherheitsbestimmungen sind ausschließlich für den deutschsprachigen Raum angefertigt. Sollten die Produkte in anderssprachigen Ländern verkauft werden, ist der Vertriebspartner dafür verantwortlich, dass die Sicherheitsbestimmungen sowie Montageanleitungen und alle anderen notwendigen Unterlagen in die jeweilige Landessprache übersetzt und mit den ausgelieferten Produkten mitgeliefert werden.

Grundsätzlich muss für alle möglichen auftretenden Notfälle ein Sicherheitsplan sowie ein Rettungsplan vorhanden sein. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der erforderliche Freiraum unterhalb des Benutzers sichergestellt wird, sodass im Fall eines Absturzes kein Aufprall auf den Erdboden oder ein anderes Hindernis möglich ist.

Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, dass die Fallhöhe auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Der Anwender hat Sorge dafür zu tragen, dass seine Seilverbindungen so abgestimmt sind, dass kein Sturz über die Kante erfolgen kann bzw. dass im Falle eines Absturzes der Fallweg geringer ist als die Gebäudehöhe.

Juli 2022

Sicherheitsbestimmungen und Allgemeine Richtlinien

Sicherheitsbestimmungen für die Montage

Bei der Montage von SECURE by TigaTech Produkten sind die Anweisungen in der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung unbedingt zu befolgen. Die Montage darf ausschließlich von qualifizierten Personen oder qualifizierten Unternehmen vorgenommen werden.

Um Gefahrensituationen zu vermeiden, ist bei der Planung sowie bei der Montage darauf zu achten, dass die Benutzer gemäß der DGUV Regel 112-198 gesichert sind.

Der Montageuntergrund muss für die jeweiligen Seilsysteme und deren Belastungsanforderungen geeignet sein und vor der Montage unbedingt überprüft werden. Die Eignung des jeweiligen Systems für den Untergrund sowie die jeweiligen Anforderungen an den Montageuntergrund sind der Montageanleitung zu entnehmen und müssen während der Montage sowie bei jeder Nutzung vorliegen. Bei Bedenken oder fehlender Kenntnis, ob der Montageuntergrund den Belastungsanforderungen entspricht, dürfen SECURE by TigaTech Produkte nicht montiert oder verwendet werden und es ist im Zweifel ein Statiker heranzuziehen.

Die Sicherheitsausrüstung ist so anzubringen, dass eine regelmäßige Prüfung der Anschlageneinrichtung möglich ist.

Nach der Montage ist darauf zu achten, dass alle Kennzeichnungen sowie Schilder klar lesbar sind. Ist die Kennzeichnung der Anschlageneinrichtung nach der Montage nicht mehr zugänglich, so ist eine zusätzliche Kennzeichnung in der Nähe der Anschlageneinrichtung, welche jederzeit erreicht werden kann, empfehlenswert.

Es ist darauf zu achten, dass die angelieferten Anschlagpunkte und/oder Seilsysteme frei von Beschädigungen sind, insbesondere Schäden durch Transport.

Dokumentation und Aushang

Nach der Montage sind dem Bauherren/Bauherrenvertreter Kopien der Montageunterlagen auszuhändigen. Diese Unterlagen sind zum Zweck späterer Überprüfungen der Anschlageneinrichtungen im Gebäude aufzubewahren und haben mindestens zu umfassen:

- Anschrift und Ort der Montage
- Namen und Anschrift des Montageunternehmens
- Namen der für die Montage zuständigen Person
- Produktkennung (Hersteller der Anschlageneinrichtung, Typ, Modell/Artikel, Norm)
- Befestigungsmittel (Hersteller, Produkt, vorgesehene Zug- und Querkräfte)
- Schematischer Montageplan, z.B. des Daches und maßgebliche Benutzerinformationen, wie die Positionsangabe der Anschlagpunkte
- Angaben zur Wartung
- Herstellungsjahr, Kaufdatum
- Datum der Inbetriebnahme/1. Nutzung

Dieser schematische Plan sollte im Gebäude angebracht werden, sodass er für jeden sichtbar oder verfügbar ist (z.B. am Zugang zum Dach). Erklärungen seitens des zuständigen Monteurs sollten von ihm unterzeichnet sein und mindestens Angaben darüber enthalten, dass die Anschlageinrichtung entsprechend der Montageanleitung des Herstellers montiert, gemäß dem Plan durchgeführt, an dem vorgegebenen Untergrund wie vorgegeben befestigt, entsprechend den Angaben des Herstellers in Auftrag gegeben und mit fotografischen Informationen ausgeliefert wurde – wenn insbesondere, wenn Befestigungen und der darunterliegende Untergrund nach Abschluss der Montage nicht mehr sichtbar sind. Es wird empfohlen, dass, wenn mehr als ein Anschlagpunkt zur Kennzeichnung fotografiert werden muss, die Anschlageinrichtungen mit Nummern zu markieren und diese Nummerierung in das Prüfprotokoll der Anschlageinrichtung und den schematischen Grundriss der Montagefläche aufzunehmen.

Der Gebäudebetreiber ist zur Führung einer Dokumentation über die Sicherheitsausstattung verpflichtet, die der DGUV Information 201-056 und DIN 4426-2017-01 zu entsprechen hat. Zudem ist ein Aushang dauerhaft an einer witterungsgeschützten Stelle beim Zugang zur Sicherungsausstattung zu montieren. Dieser hat mindestens einen Übersichtsplan, Bedienungshinweise und das Datum der letzten Prüfung zu enthalten.

Inbetriebnahme und Nutzung

Für jede Sicherheitsausstattung ist eine Anweisung zur Nutzung und ein Wartungsplan zu erstellen. Diese Anweisungen sind dem Nutzer vor Beginn der Arbeiten zur Kenntnis zu bringen. Die Benutzung der SECURE by TigaTech Sicherheitssysteme ist nur geschultem und unterwiesenem Personal erlaubt.

Vor Inbetriebnahme und vor jeder Verwendung sind die Anschlagpunkte und/oder Seilssysteme sowie der Montageuntergrund augenscheinlich auf offensichtliche Mängel zu kontrollieren und zu überprüfen, ob folgende Kriterien vorliegen:

- frei von Korrosion (Vorsicht: Bei Verwendung von Stahlwerkzeugen und bei Entstehung von Schleifstaub an Edelstahlteilen können Korrosionsschäden entstehen)
- keine losen Verbindungen und Verbindungsstücke
- frei von Beschädigungen
- keine Verbiegungen und Verformungen
- keine optischen Mängel
- vollständige und ordnungsgemäße Kennzeichnung
- keine Risse
- keine Abnutzung
- feste Verbindung zum Montageuntergrund

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor oder bestehen sonstige Mängel bzw. Zweifel an der Sicherheit, so darf die Sicherungsausstattung nicht benutzt werden und es ist eine Fachperson oder der Hersteller zu kontaktieren. Bei jeder Beschädigung oder Beanspruchung durch einen Absturz ist die gesamte Sicherheitsausstattung durch einen Sachverständigen vor der weiteren Verwendung zu überprüfen. Ein Absturz und jede Beanspruchung der Sicherheitsausstattung sind dem Gebäudebetreiber daher zu melden.

Bei jedweden Unklarheiten oder Unsicherheiten ist eine Fachperson oder der Hersteller zu kontaktieren.

Jährliche Überprüfung

Es wird eine periodische Überprüfung der Absturzsicherung im Abstand von einem Jahr laut DGUV Information 201-056 und DIN 4426-2017-01 vorgeschrieben.

Die Absturzsicherung sowie der Montageuntergrund sind mindestens einmal jährlich von einer fachkundigen Person zu prüfen und der Zeitabstand zur letzten Prüfung vor Benutzung darf nicht mehr als ein Jahr betragen. Es wird empfohlen, die Anschlageneinrichtungen mit dem Datum der nächsten oder letzten Inspektion zu kennzeichnen. Die Sicherheit des Benutzers ist von der Wirksamkeit und der Haltbarkeit der Ausrüstung und des Montageuntergrundes abhängig. Beträgt der Abstand zur letzten Überprüfung mehr als ein Jahr, darf die Absturzsicherung nicht verwendet werden.

Die regelmäßigen Überprüfungen (Abnahmen) dürfen ausschließlich vom Hersteller oder einer von ihm autorisierten fachkundigen Person oder Stelle durchgeführt werden. Diese Prüfung ist schriftlich zu dokumentieren und der Dokumentation über die Sicherheitsausrüstung beizulegen.

Folgende Punkte sind bei einer jährlichen Überprüfung bzw. Bearbeitung unbedingt anzuführen:

- Datum der Überprüfung oder Instandsetzung
- Grund der Bearbeitung (jährliche Überprüfung oder Instandsetzung)
- festgestellte Schäden
- durchgeführte Instandsetzung
- weitere wesentliche Angaben
- Name und Unterschrift der sachkundigen Person
- Datum der nächsten regelmäßigen Überprüfung

Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung unter Berücksichtigung von gesetzlichen Vorschriften, Ausrüstungsart, Häufigkeit der Benutzung und der Umweltbedingungen, wobei der Abstand zwischen den Überprüfungen nicht mehr als 12 Monate betragen darf. Bei der jährlichen Überprüfung ist ebenso die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu prüfen.

Transport und Lagerung

Beim Transport von SECURE by TigaTech Produkten ist darauf zu achten, dass die einzelnen Produkte, insbesondere die Außengewinde und Schraubverbindungen, nicht beschädigt werden. SECURE by TigaTech Produkte sind unbedingt originalverpackt zu transportieren und zu lagern. Die Lagerung soll trocken und witterungsgeschützt erfolgen.

Allgemeine Vorschriften

Das SECURE by TigaTech Sicherheitssystem wurde ausschließlich für die Personensicherung entwickelt und dient der Nutzung, Wartung und Instandhaltung von Dächern. Es darf nicht für andere Lasten, Sicherungsmaßnahmen bei Bauarbeiten oder für Sport- und Freizeitaktivitäten verwendet werden. Die Benutzung der SECURE by TigaTech Sicherheitssysteme ist nur geschultem und unterwiesenem Personal erlaubt.

Die Information über die maximale Personenanzahl bei gleichzeitiger Benutzung der Anschlagereinrichtung ist in den jeweiligen Montageanleitungen angeführt. Die persönliche Schutzausrüstung ist nicht Bestandteil des Dachsicherheitssystems. Vor der Benutzung ist die persönliche Schutzausrüstung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und die Tauglichkeit zur Verwendung mit den Anschlagpunkten und/oder Seilsystemen zu überprüfen. Zusätzliche Anforderungen an die anzuwendende persönliche Schutzausrüstung sind der Dokumentation und dem Aushang zu entnehmen und die Eignung der persönlichen Schutzausrüstung ist vor der Benutzung unbedingt sicherzustellen.

Für alle möglichen Notfälle und Eventualitäten muss ein Sicherheitsplan erstellt werden. Es ist sicherzustellen, dass aufgrund der Dacharbeiten keine anderen Personen zu Schaden kommen können (z.B. durch vom Dach fallende Werkzeuge oder Systembestandteile etc.). Es ist darauf zu achten, dass der Benutzer, wenn die Anschlagereinrichtung als Teil eines Auffangsystems verwendet wird, mit einem Mittel ausgestattet sein muss, das die maximalen dynamischen Kräfte, die während eines Auffangvorganges auf den Benutzer wirken, auf höchstens 6 kN begrenzt.

Die maximale(n) Kraft/Kräfte, die in der Praxis von der Anschlagereinrichtung in die bauliche Einrichtung eingeleitet werden kann/können, beträgt/betragen 12 kN. Die Anschlagereinrichtungen sind für eine Belastung in allen Richtungen parallel zum Bauwerk vorgesehen. Die SECURE by TigaTech Dachsicherheitssysteme sind geeignet als Rückhaltesysteme, Auffangsysteme und Rettungssysteme. Grundsätzlich dürfen in einem Auffangsystem nur Auffanggurte verwendet werden. Die Auslenkung der Einzelanschlagpunkte beträgt abhängig von der Stützhöhe und der Umlenkung der einzelnen Stützen mindestens 300 mm, maximal 1000 mm. Bei der Verwendung von SECURE by TigaTech Seilsystemen kann die Seilauslenkung bis zu 4 m betragen. Es ist daher unbedingt vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass der Freiraum unterhalb des Benutzers ausreicht und ein Aufprall auf den Boden, hervorstehende Gebäudekanten oder -teile oder sonstige unterhalb des Arbeitsbereiches befindliche Gegenstände und Hindernisse ausgeschlossen ist. Beachten Sie, dass die tatsächliche Auffangstrecke abhängig von der Körpergröße des Benutzers, der Verschiebung des Auffanggurtes am Körper, der Seildehnung und der Auslenkung der Anschlagpunkte variieren kann und daher ein ausreichender zusätzlicher Sicherheitsabstand bestehen und berücksichtigt werden muss. Treffen Sie daher auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.

Auch ein bereits durch Absturz verformter Anschlagpunkt kann im Regelfall noch für die Rettung einer abgestürzten Person verwendet werden. Im Falle einer Inanspruchnahme des Sicherheitssystems durch einen oder mehreren Benutzer ist/sind dieser/diese unverzüglich in Sicherheit zu bringen.

Im Falle eines Sturzes sind beim vorhandenen Sicherheitssystem beschädigte Teile auszutauschen. Das gesamte System muss vor der Neuinbetriebnahme komplett überprüft werden. Das Benutzen von SECURE by TigaTech Sicherheitssystemen ist nur zulässig, wenn keine gesundheitliche Beeinträchtigung besteht. Bei Einnahme von Medikamenten, Drogen, Alkohol und anderen bewusstseins- und leistungsbeeinflussenden Stoffen ist eine Benutzung des Sicherheitssystems untersagt, da die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigt wird.

Warnung! Bei der Kombination der einzelnen Elemente der Ausrüstung können Gefahren entstehen, indem die sichere Funktion eines der Elemente oder Bestandteile oder der zusammengesetzten Ausrüstung beeinträchtigt werden. Veränderungen und Ergänzungen der SECURE by TigaTech Dachsicherheitssysteme dürfen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht vorgenommen werden und alle Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem vom Hersteller angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.


Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle verwendeten Systembestandteile einwandfrei und funktionsfähig sind, andernfalls darf das Dachsicherheitssystem nicht in Betrieb genommen werden.

Das System ist geeignet für

- eine Mindestbetongüte ab C20/25 und höherwertiger, horizontale und vertikale Verwendung
- Mehrschichtholzplatte Mindeststärke 27 mm (≥ 27 mm), horizontale und vertikale Verwendung
- OSB-Platte Mindeststärke 25 mm (≥ 25 mm)
- Trapezblech mind. 0,63 mm Dicke, Verwendung: horizontal
- Alle Befestigungen sind nach Zulassung durchzuführen

Typenschild

- 1 Produkt
- 2 Modell
- 3 Verwendung durch max. Personenanzahl
- 4 Artikelnummer
- 5 gültige Normen
- 6 Hinweise auf Montageanleitungen und Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt zu befolgen



CARLISLE®
Construction Materials GmbH

Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:



www.ccm-europe.com